# 大型表示盤 取扱説明書

御使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 その後、大切に保管し必要なときお読み下さい。

### 御使用上の注意事項

本製品は精密機器ですので取り扱いには十分御注意ください。

- 1. 設置場所は下記の場所を避けて下さい。
- ・直射日光があたる場所や周囲温度が-10~50℃の範囲を越える場所
- ・腐食性ガス(特に硝化ガス、アンモニアガスなど)や可燃性ガスのある場所
- ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
- ・振動、衝撃の激しい場所
- ・相対湿度が25~85%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
- ・水、油、薬品などの飛来がある場所
- ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所
- 2. 各種アナログ出力機器との接続について

ノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。

- ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
- ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を避け、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。
- 3. 供給電源について

電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。 また、頻繁な電源の ON/OFF は避けて下さい。内部記憶素子異常になることが有ります。


#### □保証範囲

(1) この製品の保障期間は納入後1年間と致します。保障期間内に弊社の責による故障が生じた場合には、その機器の故障部分の修理または交換を行います。

ただし、次に該当する場合にはこの保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ①お客様の不当な取り扱い、または使用による場合
- ②故障原因が納入品以外の事由による場合
- ③弊社以外の改造、または修理による場合
- ④その他、天災・災害・戦争などで弊社の責にない場合
- なお、ここでいう保証は納入品単体の保証を意味し納入品の故障により誘発される災害はご容赦いただきます。
- (2) この製品は、人命に関るような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計・ 製造されたものではありません。

#### 内部構成



例: HS231S-3C1

本体ケース上部に2箇所キャプコンが取り付きます。入力信号引込用及びAC電源引込用として御使用下さい。 取付金具は上記の通り本体ケース上部の取付穴にセットしてください。

※機種によりキャプコン取り付け穴は背面および底面に空いていますので場所は自由に選択ください。

### 端子配列

配線は、下記の端子参照の上、入力線およびAC電源を表示盤内の端子台へ配線してください。

	78	6	(5)	4	3	2	1
← 信号線引込端子	88	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
← 内部配線用	88	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

## ⚠注意

- 1. 電源電圧は使用可能範囲内で御使用下さい。 使用可能範囲外で使用しますと火災·感電・ 故障の原因となります。
- 2. アース線(工場アースラインおよびシャーシアースライン)は、 必ず、盤内の F. G へ配線してください。

NO	名称	内容		
1	GND	入力 GND およびセンサー電源(-)		
2	IN. A	A 側入力信号		
3	IN. B	B 側入力信号		
4	RESET	リセット端子		
5	+12V	センサー供給用電源		
6	INH	禁止入力端子		
7	POWFR	電源電圧 (AC85V~264V 50Hz/60Hz)		
8	FUNER	电/   ・电/    (A003¥~204¥ 30N2/00N2)		

※多段重ねの場合は、最上段(1段目)の端子⑦⑧(AC POWER) に電源を配線してください。

(2段目以降は内部配線しています。)

## ⚠注意

- 1. 入力信号のシールド線は、必ず、端子①(GND)へ配線 してください。
- 2. 入力に仕様外の信号入力を加えると破損します。

入力信号	方形波パルス max10kHz また	は max30Hz	
入力レベル	HI:4V~30V	L0:0V~1.5V	

入力インピーダンス | 電圧出力パルス:約 10kΩ | オープ ンコレクタ:1.5kΩ ※ NPN オープンコレクタ入力、2 線式センサーご使用の場合は以下の内容のものをご使用ください。(内部は 12V 1.5k $\Omega$  で接続されています。)

ON 時: 残留電圧 3V 以下 負荷容量 8mA 以上

OFF 時:漏れ電流 1.4mA 以下

#### ●外部制御端子

●入力信号

- ・端子(1) (GND) との短絡で動作
- ・ON 時、約 7.4mA 流れます。内部抵抗 1.5kΩ
- 最小 ON 巾: 20msec 応答遅れ時間: 30msec 以下
- · 負論理入力 (無電圧入力)
- ・オープ ンコレクタ (NPN) 入力する場合(以下のものをご使用ください。)ON 時:残留電圧 3V 以下 OFF 時:漏れ電流 1.4mA 以下

### □RESET 端子(端子④)

表示値をゼロリセットします。

GND(端子①)と短絡している間、表示値をゼロにします。


#### □INH 端子(端子⑥)


A:禁止入力 B:保持入力(動作はパラメータ※で行います。)

GND(端子①)と短絡している間、動作します。

※カウンタの場合: パラメータ 11 タイマーの場合: パラメータ 8

#### ●入力信号の配線





入力端子は IN. A(②) / IN. B(③) の 2 箇所で、必要に応じて端子⑤の +12V センサー供給用電源に左記の通り配線して下さい。

重要 正論理/負論理の切替と最高速度を下記「口入力 論理と入力スピードの設定」で IN.A と IN.B 個別 に設定してください。

## ⚠注意

- 1. 入力信号のシールド線は、必ず、端子①(GND)へ配線してください。アースラインとは接続しないで下さい。
- 2. 入力に仕様外の信号入力を加えると破損します。

### □入力論理と入力スピードの設定(-[F-チェンジフィルター)


- ①Mキーを3秒間押す。
- ②-- /-表示状態で▼キーを3秒押す
- ③-[F-表示状態でSキーを押す(A側設定後、B側を設定します。)




①A 側 B 側 A:A 側 b:B側 ②論理 ※ P:正論理 n:負論理 ③最高速度 H:max10kHz L:max30Hz

(注)リレーなどの入力は必ず、「L」を選択ください。

※正論理と負論理については、以下の「●入力信号の配線」参照。



### 設定ユニット説明




	記号	内容
<b>(1</b> )	オーハ・ーランフ゜	オーバー判定時に動作します。
<b>(</b>	4-11 -777	パラメータ 8(リセット動作)=2 の場合のみ動作。(タイマの場合はパラメータ 5=2)
		大型表示はこの LED 表示がそのまま表示されています。従って、この LED 表示値
2	LED	が「1234」であっても大型表示の桁数が3桁の場合は「234」表示となります。
		大型表示 4 桁表示以下の場合:4 桁 大型表示 6 桁表示以下の場合:6 桁
3	MODE +-	パラメータ設定を行います。3秒間押すとパラメータ設定状態になります
4	<b>▲</b> ‡-	パラメータ設定状態で、数値アップさせる場合に用いる。押し続けるとアップ速度が増します。
<b>⑤</b>	<b>▼</b> ‡-	パラメータ設定状態で、数値ダウンさせる場合に用いる。押し続けるとダウン速度が増します。
6	SET ‡-	パラメータ設定値の変更を内部メモリに記憶させます。

### 操作方法

### (設定ユニット内のキー操作行います。)

#### ●パラメータ設定方法

Mキーを3秒間押すと、パラメータ設定状態になります。 パラメータ NO を表示し、次にSIキーを押すとその設定値を表示します。 随時、この繰り返しで、最終パラメータ Pr まで必要に応じて設定してください。



#### 〇パラメータ設定について

- 1. パラメータ NO 表示状態(--1-など)で↑および↓で任意のパラメータへ移動できます。 どのパラメータでも先送り、逆戻りができます。
- 2. MODE を押すと、どのタイミングでも計測状態に戻ります。このとき、SET を押したところまで入力完了となります。
- 3. 60 秒間設定変更がないと計測状態に戻ります。このときも、SET を押したところまで入力完了となります。
- 4. キープロテクト(パラメータ Pr) ON の場合、パラメータの設定値を表示しても設定変更は出来ません。 設定変更する場合は、まず、キープロテクトを OFF にした後に設定変更を行ってください。

## C:カウンタのパラメーター覧表(出荷時はカウンタに設定されています。)

表示に関する数値を設定します。設定ユニットの前面キーでパラメータを設定し内部に記憶します。

	パラメータ名称	内容説明	設定範囲 <b>( )内は出荷時設定値</b>
1-	カウント機能	カウンタの動作を設定します。動作設定後、詳細機能を設定します。  1:加算動作     → 「A」加減算 「b」加算加算  2:減算動作     → 「A」加減算 「b」減算減算  3:位相 (90°位相差入力)     → 「A」逓倍なし 「b」2 逓倍 「C」4 逓倍  4:指定  詳細、「●カウント機能説明(パラメータ 1)」(6 頁)参照。	$ \begin{array}{ccc} 1/2/3/4 & & 1 \rightarrow A/b \\ & 2 \rightarrow A/b \\ & 3 \rightarrow A/b/C \end{array} $ $ (1 \rightarrow A) $
2-	入力論理	入力パルスの立上がりを基準にカウント計測するか、立下がりを基準にカウントするかを設定。 ただし、IN. A・IN. B 共通の設定になります。 P:立上がりでカウント(正論理) n:立下がりでカウント(負論理) なお、パラメータ 1=3(位相)の場合はパラメータ 2 の設定は無効。	P/n (P)
	掛算係数(m)	1 パルス当りの重みを設定します。	<b>※</b> 1 1~999999 (1)
	割算係数(n)	内部演算式: ( 1 パルス)× (m) (n) ×10 <sup>L</sup>	<b>※</b> 1 1∼999999 (1)
5-	指数(L)	Yini)	-9 <b>~</b> 9 (0)
6-	小数点位置	表示値の小数点位置を設定します。	%2 0/0.0/0.00/0.000 /0.0000/0.00000(0)
7-	セット値	リセットしたときの数値を設定します。リセット初期値の意味で通常、リセット時ゼロを表示しますが任意にリセットした時の数値を設定可能。	<b>※</b> 3 −199999 <b>~</b> 999999 (0)
8-	リセット動作	カウントリセットの動作を設定します。 1:通常動作(オーパ・ーカウント) 2:オーパ・一判定(オーパ・ーカウント) 3:ストップ。(ストップ。後の動作を選択→「A」表示値点滅 「b」表示値点灯) P:オートリセット(任意の数値でオートリセット) 詳細、「●リセット動作説明(パ・ラメータ 8)」(7 頁)参照。	1/2/3/P(1) 3→ <b>A</b> /b
9-	前面リセット	前面キー(設定ユニット) による表示リセットの有無を設定します。 oFF:前面リセットなし on:(M+S)で表示リセット	oFF/on (oFF)
-10-	電源リセット	表示値の電源リセットの有無を設定します。 oFF:なし on:あり	oFF/on (oFF)
-11-	端子⑥の動作	A:禁止入力端子(ON時、入力信号を受け付けません。) B:保持入力端子(ON時の表示値を保持します。但し、カウントは継続動作)	A/b (A)
-Pr-	キ-プロテクト (キー操作禁止)	パラメータ設定および比較出力値の設定を禁止します。 oFF:キープトテクトなし on :キープトテクトあり	oFF/on(oFF)

※1:4桁表示以下の場合は1~9999となります。

※2:4桁表示以下の場合は0/0.0/0.00/0.000までとなります。

※3:4桁表示以下の場合は-1999~9999 となります。

(注) パラメータ 1~5 およびパラメータ 7~8 を変更するとカウント値(計数値) がリセットされます。

動作で重要な項目はパラメータ 1(カウント機能)、パラメータ 7(セット値)およびパラメータ 8(リセット動作)です。以下にその内容を説明します。

#### ●ゼロサプレス表示について

設定ユニット内の LED 表示がそのまま大型表示になります。従って、大型表示の桁数によってゼロサプレス表示しないことがあります。 この場合は、以下の設定を行うとゼロサプレス表示になります。

#### パラメータ 8=P として、パラメータ 7 に以下の数値を設定してください。

大型表示の桁数		1 桁	2 桁	3 桁	4 桁	5 桁	6 桁
パラメータ 7 の設定値(正方向の場合	<b>※</b> 1)	10	100	1000	(不要)	100000	(不要)
パラメータ 7 の設定値(負方向の場合	<b>※</b> 2)	-10	-100	-1000	(不要)	-100000	(不要)


※1:負領域はゼロサプレス表示になりません。

※2:正領域はゼロサプレス表示になりません。


#### 上記は、パラメータ7の設定値でオートリセットする内容です。

#### ●カウント機能説明(パラメータ 1)

#### パラメータ1=1(加算)、2(減算)の動作




#### パラメータ1=3(位相)の動作



#### 2逓倍または4逓倍が可能で高分解能での位置合わせが可能です。

	正転			逆転				
IN.A		Н	\	L	┙		Η	_
IN.B	L		Ι	<b>V</b>		Ι	_	L
1逓倍(通常)	1							-1
2逓倍	1		1			-1		-1
1逓倍(通常) 2逓倍 4逓倍	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1


#### パラメータ1=4(指定)の動作 IN.B入力がONの間、IN.A入力は減算カウントします。



#### ●リセット動作説明(パラメータ 8)

• 7271 301 FB/0:71 (1. 77 7 0)						
パラメータ 1 設定値		1:加算/3:位相/4:指定	2∶減算	備考		
パラメータ8設定値						
1:通常動作	動作	999999 または-199999 を超えるとセッ	<b>小値になり計数を続ける</b>			
1. 超市助計	リセット	セット値になる				
2:オーバー判定	動作	初めて 999999 または-199999 を超計数を続ける。 2回目に 999999 または-199999 を超なり計数を続ける。 以後、この状態が続きます。 リセット後、	セット値=0 の場合、パラメータ 8=1(通常動作)と同じ動作になります。			
	リセット	セット値になる				
3:ストップ <sup>°</sup>	動作	セット値を超えると表示点滅する。	0になると0点滅する。	A: 点滅		
0.VL//	リセット	0になる	セット値になる	B: 点灯		
P:オートリセット	動作	セット値になると 0 にオートリセットし計数を続ける	0 になるとセット値にオートリセットし計数を続ける	セット値=-1、0、1 の場合、パラメータ 8=1(通常動作)と同じ動作にな		
	リセット	0になる	セット値になる	ります。		

※オーバー判定は設定ユニット内で点灯などするため「1」の通常動作と同じ動作になります。



### オートスケーリング (パラメータ設定数値がわからない場合)

複雑な設定をすることなく実測値を測ってその数値を設定するだけの自動設定が行えます。 例えば、エンコーダを使用して長さ表示をする場合、複雑な設計値がわからないときに実測値を測ってメーターに打ち込むだけで、 希望の数値にスケーリングします。まず、ゼロリセットして、0以外の数値が表示されたらオートスケーリングを実行してください。

#### ●オートスケーリング操作方法

#### ロオートスケーリング実行条件

- ①実行時の実がント数がゼロの場合は実行できません。
- ②実行時の希望値は1以上の数値とする。
- ③実カウントが 109 カウント未満であること。
- ④ハ°ラメータ Pr=oFF


#### [操作方法(例)]

メータの表示値が「123456」であった。

その時の実測値は「1000」であった。

▲キーを3秒間押すと表示値が点滅しオートスケーリング状態になります。

希望値を設定しSを押して調整完了。



#### 上記の通り操作を行った場合、以下の数値が自動設定されます。

NO	名称	自動設定	自動設定値	内部演算式
3-	掛算係数(m)	希望値	1000	(m)
4-	割算係数(n)	実カウント	123456	内部演算式: ( 1 パルス)× <sup>(m)</sup> ×10 <sup>L</sup>
5-	指数(L)	(n×10 <sup>L</sup> で自動設定)	0	(11)

- (注 1) オートスケーリングで自動設定される実カウント (パラメータ 4) は最大 6 桁の範囲で自動設定しますが最大 7 桁分までしか記憶しません。まず、ゼロリセットして、0 以外の数値が表示されたら精度を上げるため、実カウント 6 桁の範囲内でオートスケーリングを実行してください。
- (注2) 小数点位置などはオートスケーリングで設定できません。マニュアルで設定して下さい。

スケーリングにより 1 パルス当りのカウント値を設定し任意の長さや量に変換できます。 スケーリングはパラメータ 3~5 で行います。 以下に設定例を含め内容を説明します。

(注)割切れないスケーリングを行った場合、オートリセット後のカウント値の端数(表示されない数値)は切捨て処理します。 ただし、位相カウンタ等で正転逆転を繰り返した場合の端数は常に記憶しています。(誤差はありません。)

#### ●設定例

#### 〇長さの換算

1回転あたり200 パルスのエンコーダで「mm」表示する場合。1回転あたり470mm進むとすると、1 パルス当り(470÷200) mm進むことになる。

NO		設定 1	設定 2	設定 3
3-	掛算係数(m)	470	47	235
4-	割算係数(n)	200	20	1
5-	指数(L)	0	0	-2

設定1~3は同じ結果になります。

#### 〇積算流量表示

1 パルス当り 0.02mL の流量センサーを使用して L (マスス) 表示する場合。50000 パルスで 1 カウントすればよいので、÷50000 すればよい。

·	が、コップ・CEME 47 が企業はアービスが、公式・アージョン・18 00000					
NO		設定 1	設定 2	設定 3		
3-	掛算係数(m)	1	1	2		
4-	割算係数(n)	50000	5	1		
5-	指数(L)	0	-4	-5		

設定1~3は同じ結果になります。

## J:タイマのパラメーター覧表

## (タイマに切り替える場合は11頁参照)

表示に関する数値を設定します。設定ユニットの前面キーでパラメータを設定し内部に記憶します。

	パラメータ名称	内容説明	設定範囲 ( ) <b>内は出荷時設定値</b>
1-	タイマ機能	1:アップタイマ (加算動作) 2:ダウンタイマ (減算動作)	1/2(1)
2-	スタート動作	IN. A でスタートする。IN. B は、本仕様では休止状態となる。 A. P: 信号 ON でタイムカウントスタートし、OFF でストップする。 A. n: 信号 OFF でタイムカウントスタートし、ON でストップする。 b. P: 信号 ON でタイムカウントスタートし、次の ON でストップする。 b. n: 信号 OFF でタイムカウントスタートし、次の OFF でストップする。 (注)「□. n」の場合、電源投入後初めての信号の立下がりでスタートする。 詳細、「●スタート動作(パラメータ 2) の設定に付いて」参照。	A. P/A. n/b. P/b. n (A. P)
3-	発振単位と 小数点	内部発信単位を設定します。     A:単位「秒」 b:単位「分」 C:単位「時」 設定後、表示値の小数点位置を設定します。 (備考)計時中、小数点又は「一」が点滅します。但し、パラメータ 3=A の 10 進表示とストップ状態など内部発信中断中は点滅しません。 詳細、「●発振単位と小数点(パラメータ 3)の設定に付いて」(10 頁)参照。	$A/b/C(A)$ $A \rightarrow 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/99.59.59$ $/9999.59/999-59(0)$ $b \rightarrow 0/0.0/9999.59/999-59(0)$ $C \rightarrow 0/0.0(0)$
4-	満了値	ストップやオートリセットする時の値(満了値)を設定します。 小数点を無視した数値で設定し、60 進法表示などの場合も 10 進法で設定 します。詳細、「●リセット動作説明(パラメータ 5)」(10 頁)参照。	0~999999 (0) (4桁表示以下の場合:0~9999)
5-	リセット動作	カウントリセットの動作を設定します。 1:通常動作(オーバーカウント) 2:オーバー判定(オーバーカウント) 3:ストップ(ストップ後の動作を選択→「A」表示値点滅 「b」表示値点灯) P:オートリセット(任意の数値でオートリセット) 詳細、「●リセット動作説明(パラメータ 5)」(10 頁)参照。	1/2/3/P(1) 3→A/b
6-	前面リセット	前面キー(設定ユニット)による表示リセットの有無を設定します。 oFF:前面リセットなし on: (M+S) で表示リセット	oFF/on (oFF)
7-	電源リセット	表示値の電源リセットの有無を設定します。 oFF:なし on:あり	oFF/on (oFF)
8-	端子⑥の動作	A:禁止入力端子(ON時、入力信号を受け付けません。) B:保持入力端子(ON時の表示値を保持します。但し、カウントは継続動作)	A/b (A)
-Pr-	キープロテクト (キー操作禁止)	パラメータ設定および比較出力値の設定を禁止します。 oFF:キープトテクトなし on :キープトテクトあり	oFF/on (oFF)

#### ●スタート動作(パラメータ2) の設定に付いて

加算動作(パラメータ1=1)



#### 減算動作(パラメータ1=2)



#### ●発振単位と小数点(パラメータ3) の設定に付いて

内部発信単位により小数点位置は以下の通り制限されます。

設定値	A	A (秒)	b (分)		C (時)	
	発振単位	表示範囲	発振単位	表示範囲	発振単位	表示範囲
0	1秒単位	0~999999	1分単位	<ol> <li>∼9999999.</li> </ol>	1時単位(5桁)	0. <b>~</b> 99999.
0.0	0.1秒単位	0.0~99999.9	0.1 分単位	0.0~99999.9	0.1 時単位	0.0~99999.9
0.00	0.01秒単位	0.00~9999.99				
0.000	0.001秒単位	0.000~999.999				
0.0000	0.0001秒単位	0.0000~99.9999				
99.59.59	1秒単位	0.00.00~99.59.59				
9999.59	1秒単位	0.00~9999.59	1分単位	0.00~9999.59		
999-59	1秒単位	0-00~999-59	1分単位	0-00~999-59		

#### ※4桁表示以下の場合

11123727 0781						
設定値	A (秒)		A (秒) b (分)		C (時)	
	発振単位	表示範囲	発振単位	表示範囲	発振単位	表示範囲
0	1秒単位	0~9999	1分単位	0. <b>~</b> 9999.	1時単位	0. <b>~</b> 9999.
0.0	0.1秒単位	0.0~999.9	0.1 分単位	0.0~999.9	0.1 時単位	0.0~999.9
0.00	0.01秒単位	0.00~99.99				
0.000	0.001秒単位	0.000~9.999				
99.59	1秒単位	0.00~99.59	1分単位	0.00~99.59		
9-59	1秒単位	0-00~9-59	1分単位	0-00~9-59		


#### ● リセット動作説明 (パラメータ 5)

※満了値:パラメータ4の設定値

ハ <sup>°</sup> ラメータ 5	ハ <sup>°</sup> ラメータ 1	1:加算動作	2:減算動作	備考	
1:通常動作	動作	$0 \rightarrow \cdot \cdot \rightarrow 9999999 \rightarrow 0 \rightarrow$	0→999999→••→0→	· 満了値は無視	
I.) 西市到IF	リセット	0	0	神」 直は無忧	
2:オーバー判定	動作	初めて 999999 を超えるとオーバーランプが点灯し計数を続ける。2 回目に 999999 を超えるとオーバーランプが点滅し計数を続ける。以後、この状態が続きます。リセット後、ランプ消灯状態になります。	2回目の0でオーバーランプが点灯し計数を続ける。3回目の0でオーバーランプが点滅し計数を続ける。以後、この状態が続きます。リセット後、ランプ消灯状態になります。	満了値は無視	
	リセット	0	0		
3:ストッフ <sup>°</sup>	動作	満了値でストップする。	満了値から減算し、0 になるとストップする。	満了値が0の場合、 (最大値+1)と認識し、加算は	
	リセット	0	満了値	999999 で、減算は 0 でストップ。	
P:オートリセット	動作	満了値になると 0 にオートリセットし 計数を続ける	満了値から減算し、0 になると満 了値にオートリセットし計数を続ける	満了値=1 は設定不可。 満了値=0 の場合、パラメータ 5=1(通常	
	リセット	0	満了値	動作)と同じ動作になります。	

## カウント値を任意の数値に修正(補正)する方法

(カウンタの場合のみ)



#### 操作方法

- ①Sキーと▼キーを同時に3秒押す。
- ②Μ▲▼で希望の数値に変更する。
- ③ Sキーを押し補正完了。
- (注) 補正前のカウント値を控えておいてください。 補正前のカウント値に戻す場合は、左記の操作でその数値に戻して下さい。

## カウンタとタイマの機能切替方法(**- F [ -** ファンクション)

カウンタとタイマを切り替えて使用することができます。


カウンタ:外部(センサーなど)から入力されたパルスを数えます。

タイマ:外部からのスタートストップ信号で内部発振器のパルスを数えます。

(注) タイマは、IN.B (端子③) 休止状態になります。

#### 

①**M**キーを3秒間押す。



### 仕様

#### ●定格仕様

- 1- III				
表示部	文字サイズ:137 <sup>H</sup> ×81 <sup>W</sup> mm 7 セグメント赤色 LED			
電源電圧	AC85V~264V 50/60Hz 共用			
<b>当弗雷</b> 韦	約 16VA (6 桁片面 AC100V の場合)			
消費電力	約 24VA (6 桁両面 AC100V の場合)			
使用周囲温度 -10~50°C(ただし、氷結しないこと)				
使用周囲湿度	25~85%RH(ただし、結露しないこと)			
	$HS231: 230^{H} \times 585^{W} \times 99^{D} (166^{D}) \text{ mm}$			
外形寸法	$HS232: 230^{H} \times 845^{W} \times 99^{D} (166^{D}) \text{ mm}$			
7112 17 /五	$HS233: 230^{H} \times 1170^{W} \times 99^{D} (166^{D}) \text{ mm}$			
	※1段当りのもので()内は両面表示とする			
構造	鋼板製片開き構造			
塗装色	マンセル 5Y-8/1			
質量 (参考)	HS231S-4:約7kg HS232S-6:約9.5kg など			

#### ●カウンタ/タイマ仕様

最大表示桁数	6桁(片面・両面)
表示範囲(カウンタ)	-1999~9999 (4 桁表示以下の場合)
(内部設定ユニット)	-199999~999999 (6 桁表示以下の場合)
計時範囲(タイマ)	0.001 秒~999.9 時(4桁表示以下の場合)
(内部設定ユニット)	0.0001 秒~99999.9 時(6桁表示以下の場合)
カウント機能	加減算/位相/指定
タイマ機能	アップ゜タイマ/タ゛ウンタイマ
スケーリング機能	×0.001 <sup>-9</sup> ~×9999 <sup>9</sup> (4 桁表示以下の場合)
(カウンタ)	×0.00001 <sup>-9</sup> ~×999999 <sup>9</sup> (6 桁表示以下の場合)
設定値メモリー	EEPROMによる(10年/回)
計数値メモリー	EEPROM による(10 年/回)電源リセット選択可


## エラー表示

動作中や設定などに異常があれば以下のエラー表示します。


表示	原因	解除方法
(異常な表示)	計測が不可状態になっている場合。	自動復帰して初期イニシャライズ処理後、計測を行います。 なお、復帰しない場合は電源を再投入して下さい。
Eror	内部記憶異常で設定データに異常があった場合。	電源を再投入しエラー表示を解除し計測を行う。 なお、パラメータ設定値が初期値に書き換えられている可能性がありま すのでパラメータ設定値の確認を行って下さい。

## 外形寸法図

Γ		Δ	R
ŀ	UCOOI		400
ļ	HS231	585mm	400mm
	HS232	845mm	600mm
Ī	HS233	1170mm	920mm



## 吊り下げ金具 壁掛け金具



取付金具

商品に関するお問い合わせは下記へご連絡ください

## Henixヘニックス株式会社


□本 社

〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町 1-25 TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445

## ●HS23N(板金ケースナシ) 取扱説明書

配線および操作方法 (パラメータ設定など) の詳細につきましては別途、HS230各シリーズの取扱説明書をご参照ください。

#### 1. 概要図 (例)



・ケーブル長は、標準 500mm で製作します。 (ケーブル長変更の場合は別途指示。)


#### 2. 端子配列

信号および電源は、電源取付板の端子台(①~⑧)に配線してください。 なお、端子配列については別途、取扱説明書をご参照ください。



#### 3. 外形寸法図


#### (1)表示器 外形寸法図



左記のパネルカットをご参照の上、パネル製作をお願いします。

(注)表示器の配線は完了した状態で出荷します。 配線が外れないように取付をお願いします。

#### (2) 電源取付板 外形寸法図



商品に関するお問い合わせは 右記へご連絡ください

## Henixヘニックス株式会社 本社

〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町 1-25 TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445